

SERVICES A LA CLIENTELE

DEPARTEMENT METHODES ET PROMOTION
APRES-VENTE

Le 21 Septembre 1977

N° 068 CE / Sle

050 Agents

TEMPS FACTURABLES " GUIDE D'ENTRETIEN " EDITION JUILLET 1977

Véhicules " Année-Modèle 1978 "

L'amélioration constante de la qualité de nos fabrications nous a permis de fixer, en accord avec nos Services Techniques, à 15.000 km la périodicité de contrôle et d'intervention mécanique sur tous les véhicules excepté les H et C 35, Essence et Diesel.

Ainsi, le client qui appréhende l'immobilisation de son véhicule ne manquera pas d'apprécier cette nouvelle périodicité.

Pour les véhicules " Année-Modèle 1978 ", seule la gamme prévue sur les guides juillet 1977 et sur les tableaux ci-joints devra être effectuée et le temps correspondant à la tranche kilométrique sera facturé sans aucun supplément.

Si une intervention supplémentaire s'avère nécessaire, il est indispensable d'indiquer au client le montant approximatif des suppléments et lui demander son accord avant l'intervention.

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN

Régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les Sociétés Commerciales

CAPITAL 965.860.000 F - SIEGE SOCIAL 117 A 167, QUAI ANDRE CITROEN - 75747 PARIS CEDEX 15

R.C. PARIS B 642 050 199 - SIRET 642 050 199 - 00 016 - TELEPHONE (1) 578-61-61 (Jonctions multiples)

ADR. TELEGR. CITROEN-PARIS TELEX 270817 (CITROEN-PARIS) C.C.P. PARIS 121-54

SERVICES A LA CLIENTELE : La Boursière - 92357 LE PLESSIS-ROBINSON - Tél. 630-21-02

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE: A

2 CV - 250 - 400 - DYANE - MEHARI

Codes	01913	01916	01919	01922	01925	01928	01931
A EFFECTUER A KM	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension de la courroie d'alternateur		■		■		■	
Nettoyer le filtre à essence sur carburateur		■		■		■	
Régler les culbuteurs (à froid)	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
FREINS : Régler le frein de secours et les excentriques avant (1)	■	■	■	■	■	■	■
Régler le frein de secours par les cables et les excentriques (2)	■	■	■	■	■	■	■
Régler les excentriques arrière	■		■		■		■
CONTROLE ELECTRONIQUE							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VEHICULE	■	■	■	■	■	■	■
(1) 2 CV - 250 - 400 (2) DYANE - MEHARI							
2 CV - 250 - 400	3,30	2 50	2.40	2.50	2.40	2.50	2.40
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure)							
Dyane - Méhari	3.40	3 10	3.00	3.10	3.00	3.10	3.00

GAMME STATION SERVICE

TYPE: A

2 CV - 250 - 400 - DYANE - MEHARI

Codes	01911	01915
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile (2 CV 6 - DYANE - MEHARI - 400)		■
NIVEAUX : Compléter s'il y a lieu : B.V., liquide de freins, batterie, lave-glace, pression des pneumatiques	■	■
GRAISSAGE : Axes de pivots, transmissions, couteaux des bras de suspension (au pinceau)	■	■
BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile		■
EMBRAYAGE : Huiler le câble et les articulations (sans dépose)		■
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■
FREINS AVANT : Contrôler visuellement les plaquettes avant (DYANE - MEHARI)	■	■

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE: AM

AMI 8

Codes	01913	01916	01919	01922	01925	01928	01931
A EFFECTUER A KM	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension de la courroie d'alternateur		■		■		■	
Nettoyer le filtre à essence du carburateur		■		■		■	
Régler les culbuteurs	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
FREINS : Régler le frein de secours par les câbles et les excentriques	■	■	■	■	■	■	■
Régler les excentriques arrière	■		■		■		■
CONTROLE ELECTRONIQUE							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VEHICULE							
	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heures)	3.40	3.00	2.90	3.00	2.90	3.00	2.90

GAMME STATION SERVICE

TYPE: AM

AMI 8

Codes	01911	01915
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile		■
NIVEAUX : Compléter, s'il y a lieu : B.V., liquide de freins, batterie, lave-glace, pression des pneumatiques	■	■
GRAISSAGE : Axes de pivots, transmissions	■	■
Couteaux des bras de suspension (au pinceau)	■	■
BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile		■
EMBAYAGE : Huiler le câble et les articulations (sans dépose)		■
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■
FREINS AVANT : Contrôler visuellement les plaquettes avant	■	■

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE: LN

Codes	01913	01916	01919	01922	01925	01928	01931
A EFFECTUER A KM	15000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	10 5000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension de la courroie d'alternateur		■		■		■	
Remplacer le filtre à essence sur canalisation		■		■		■	
Régler les culbuteurs (à froid)	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
Remplacer le liquide de frein			■			■	
Vérifier l'état des garnitures arrière et dépoussiérer		■		■		■	
CONTROLE ELECTRONIQUE							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VEHICULE							
ESSAI DU VEHICULE	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure)	3.20	3.20	3.30	3.20	2.30	4.20	2.30

GAMME STATION SERVICE

TYPE: LN

Codes	01911	01915
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile		■
NIVEAUX : Compléter s'il y a lieu : B,V., liquide de freins, batterie, lave-glace, pression des pneumatiques	■	■
GRAISSAGE : Transmissions	■	■
Charnières de portes et de capot	(1)	
BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile		■
EMBAYAGE : Huiler le câble et les articulations (sans dépose)		■
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■
FREINS AVANT Contrôler visuellement les plaquettes	■	■
(1) à 5 000 km, puis tous les 20 000 km		

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE: GS

Codes	01913	01916	01919	01922	01925	01928	01931
A EFFECTUER A KM	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies		■		■		■	
Remplacer le filtre à essence sur canalisation		■		■		■	
Régler les culbuteurs	■		■		■		
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
CIRCUIT HYDRAULIQUE : Nettoyer (à l'essence) les filtres d'aspi- ration et de retour du réservoir	■	■	■	■	■	■	■
Vidanger, faire le plein de LHM			■			■	
FREINS : Régler le frein de secours par les câbles et les excentriques Déposer les plaquettes arrière pour examen, remplacer si nécessaire et vérifier l'épaisseur des disques arrière	■	■	■	■	■	■	■
TRAIN AVANT : Contrôler les gaines d'étanchéité des pivots et des transmissions	■	■	■	■	■	■	■
TRAIN ARRIERE : Huiler (LHM) les grains de suspension				■			
CONTROLE ELECTRONIQUE							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VEHICULE							
	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centième d'heure)	4.40	3.90	5.00	4.00	4.40	4.50	3.60

GAMME STATION SERVICE

TYPE: GS

Codes	01911	01915
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile (*)		■
NIVEAUX : Compléter s'il y a lieu : B.V. , réservoir hydraulique, batterie, lave-glace	■	■
Pression des pneumatiques	■	■
BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile		■
EMBRAYAGE : Huiler le câble et les articulations (sans dépose)		■
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■
(*) Véhicules Grande Exportation : remplacer la cartouche filtre à huile tous les 10 000 km		

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE: CX
ESSENCE

Codes	01913	01916	01919	01922	01925	01928	01931
A EFFECTUER A KM	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■		■		■		■
Remplacer la courroie du compresseur (Option CMATIC)			■			■	
Nettoyer le filtre à essence du carburateur		■		■		■	
Régler les culbuteurs	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
CIRCUIT HYDRAULIQUE : Nettoyer (à l'essence) les filtres d'aspiration et de retour du réservoir	■	■	■	■	■	■	■
Vidanger, faire le plein de LHM			■			■	
FREINS : Régler le frein de secours par les câbles et les excentriques	■	■	■	■	■	■	■
Déposer les plaquettes arrière pour examen, remplacer si nécessaire et vérifier l'épaisseur des disques arrière	■	■	■	■	■	■	■
TRAIN AVANT : Contrôler les gaines d'étanchéité des pivots et des transmissions	■	■	■	■	■	■	■
CONTROLE ELECTRONIQUE							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VEHICULE							
	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure)	4.70	3.90	4.60 *	3.90	4.00	4.40 *	4.00

GAMME STATION SERVICE

TYPE: CX

ESSENCE

Codes	01911	01915
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile (1)		■
NIVEAUX : Compléter, s'il y a lieu : B.V., réservoir hydraulique, batterie, lave-glace, nourrice de radiateur, pression des pneumatiques	■	■
GRAISSAGE : Charnières de portes (2)		
BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile		■
EMBAYAGE : Huiler le câble et les articulations (sans dépose)		■
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■
(1) Véhicules Grande Exportation : remplacer la cartouche du filtre à huile tous les 10 000 km		
(2) à 5 000 km, puis tous les 20 000 km		

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

**TYPE: CX
GTi**

Codes	01913	01916	01919	01922	01925	01928	01931
A EFFECTUER A KM	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■		■		■		■
Remplacer le filtre à essence sur canalisation			■			■	
Régler les culbuteurs	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
CIRCUIT HYDRAULIQUE : Nettoyer (à l'essence) les filtres d'aspi- ration et de retour du réservoir	■	■	■	■	■	■	■
Vidanger, faire le plein de LHM			■			■	
FREINS : Régler le frein de secours par les câbles et les excentriques Déposer les plaquettes arrière pour examen, remplacer si nécessaire et vérifier l'épaisseur des disques arrière	■	■	■	■	■	■	■
TRAIN AVANT : Contrôler les gaines d'étanchéité des pivots et des transmissions	■	■	■	■	■	■	■
CONTROLE ELECTRONIQUE							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VEHICULE	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure)	6.70	4.40	5.40	4.40	4.60	5.20	4.60

GAMME STATION SERVICE

TYPE: CX
GTi

Codes	01911	01915
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile (1)		■
NIVEAUX : Compléter, s'il y a lieu : B.V., réservoir hydraulique, batterie, lave-glace, nourrice de radiateur, pression des pneumatiques	■	■
GRAISSAGE : Charnières de portes (2)		
BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile		■
EMBRAYAGE : Huiler le câble et les articulations (sans dépose)		■
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■
<p>(1) Véhicules Grande Exportation : remplacer la cartouche du filtre à huile tous les 10 000 km</p> <p>(2) à 5 000 km, puis tous les 20 000 km</p>		

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE: CX

DIESEL

Codes.....	01913	01916	01919	01922	01925	01928	01931
A EFFECTUER A KM	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air (au gas-oil)	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■		■		■		■
Remplacer la cartouche du filtre à gas-oil	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler les barettes des tuyaux d'injecteurs	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler et tarer les injecteurs			■			■	
Régler les culbuteurs	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
CIRCUIT HYDRAULIQUE : Nettoyer (à l'essence) les filtres d'aspi- ration et de retour au réservoir	■	■	■	■	■	■	■
Vidanger, faire le plein de LHM			■			■	
FREINS : Régler le frein de secours par les câbles et les excentriques Déposer les plaquettes arrière pour examen, remplacer si nécessaire et vérifier l'épaisseur des disques arrière	■	■	■	■	■	■	■
TRAIN AVANT : Contrôler les gaines d'étanchéité des pivots et des transmissions	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VEHICULE	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure)	4.30	3.30	5.60	3.30	3.50	5.40	3.50

GAMME STATION SERVICE

TYPE: CX

DIESEL

Codes	01911	01909	01915
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	10 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)			
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile		■	■
NIVEAUX : Compléter s'il y a lieu : B.V., réservoir hydraulique, batterie, lave-glace, nourrice de radiateur, pression des pneumatiques	■	■	■
GRAISSAGE : Charnières de portes (1)			
BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile			■
Huiler le compresseur de l'avertisseur (option) et les articulations d'embrayage			■
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■	■
(1) à 5 000 km, puis tous les 20 000 km.			

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE: 1000/1600

ESSENCE

Codes	01912	01914	01916	01918	01920	01922	01924	01926	01928	01930
A EFFECTUER A KM	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
SERVICE RAPIDE										
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■		■	■		■	■		■
Remplacer la cartouche du filtre à air			■			■			■	
Nettoyer la valve AC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies		■		■		■		■		■
Régler les culbuteurs		■		■		■		■		■
Contrôler les bougies	■		■		■		■		■	
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FREINS : Régler le frein de secours et les excentriques AV et AR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vérifier l'état des garnitures avant et arrière			■			■			■	
CONTROLE ELECTRONIQUE										
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies		■		■		■		■		■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses		■		■		■		■		■
ESSAI DU VEHICULE										
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure)	1.90	3.40	2.30	3.40	1.90	3.80	1.90	3.40	2.30	3.40

GAMME STATION SERVICE

TYPE: 1000/1600

ESSENCE

Codes	01911	01915
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
NIVEAUX : Compléter, s'il y a lieu : B.V., liquide de freins, batterie, lave-glace, radiateur, pression des pneumatiques	■	■
GRAISSAGE : Transmissions, rotules des bras de suspension et barres d'accouplement direction	■	■
Huiler : la pompe à eau, axes de commande de vitesses, timonerie d'embrayage et de frein à main, pédalier de frein		■
BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile		■
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE : 1000 / 1600

DIESEL

Codes	01912	01914	01916	01918	01920	01922	01924	01926	01928	01930
A EFFECTUER A KM	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
SERVICE RAPIDE										
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air (1)	■	■		■	■		■	■		■
Remplacer la cartouche du filtre à air (1)			■			■			■	
Nettoyer la cuve de décantation	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à gas-oil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler les barettes des tuyaux d'injecteurs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vérifier le fonctionnement des bougies de préchauffage			■			■			■	
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régler les culbuteurs		■		■		■		■		■
Contrôler ou régler les commandes de ralenti et de stop	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FREINS : Régler le frein de secours	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régler les excentriques avant et arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vérifier l'état des garnitures avant et arrière			■			■			■	
ESSAI DU VEHICULE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
(1) option filtre à bain d'huile, remplacer le fluide										
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure)	2.60	3.60	4.70	3.60	2.60	5.70	2.60	3.60	4.70	3.60

GAMME STATION SERVICE

TYPE: 1000/1600

DIESEL

Codes	01911	01915
A EFFECTUER TOUS LESkm	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile	■	■
NIVEAUX : Compléter s'il y a lieu : B.V., liquide de freins, batterie, radiateur, lave-glace, pression des pneumatiques	■	■
GRAISSAGE : Transmissions, rotules de bras de suspension et des barres d'accouplement de direction	■	■
Huiler axes de commande de vitesses, timonerie de frein à main et d'embrayage, pédalier de frein		■
BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile		■
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

TYPE 1000/1600

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE: C 35
ESSENCE

Codes	01912	01914	01916	01918	01920	01922	01924	01926	01928	01930
A EFFECTUER A KM	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
SERVICE RAPIDE										
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régler les culbuteurs		■		■		■		■		■
Contrôler les bougies	■		■		■		■		■	
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CIRCUIT HYDRAULIQUE : Nettoyer (à l'essence) le filtre hydraulique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vidanger, faire le plein de LHM				■				■		
FREINS : Régler le frein de secours par le câble		■		■		■		■		■
Vérifier l'état des plaquettes avant et arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONTROLE ELECTRONIQUE										
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies		■		■		■		■		■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses		■		■		■		■		■
ESSAI DU VEHICULE										
ESSAI DU VEHICULE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure)	2.30	4.10	2.30	5.10	2.30	4.10	2.30	5.10	2.30	4.10

GAMME STATION SERVICE

TYPE: C 35

ESSENCE

Codes	01911	01915
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile		■
NIVEAUX : Compléter s'il y a lieu : B.V., réducteurs, réservoir hydraulique, radiateur, batterie, lave-glace, pression des pneumatiques	■	■
BOITE DE VITESSES, REDUCTEURS : Vidanger, faire le plein d'huile (1)		
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■
(1) à 10 000 km, puis tous les 20 000 km		

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION JUILLET 1977

TYPE: C35

DIESEL

Codes	01912	01914	01916	01918	01920	01922	01924	01926	01928	01930
A EFFECTUER A KM	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
SERVICE RAPIDE										
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacer l'huile du couvercle du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à gas-oil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler les barettes des tuyaux d'injecteurs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler et tarer les injecteurs					■					■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régler les culbuteurs		■		■		■		■		■
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CIRCUIT HYDRAULIQUE : Nettoyer (à l'essence) le filtre hydraulique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vidanger, faire le plein de LHM				■				■		■
FREINS : Régler le frein de secours par le cable		■		■		■		■		■
Vérifier l'état des plaquettes avant et arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VEHICULE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure)	2.30	3.30	2.30	4.10	3.40	3.30	2.30	4.10	2.30	4.50

GAMME STATION SERVICE

TYPE: C 35

DIESEL

Codes	01911	01913
A EFFECTUER TOUS LES km	5 000	20 000
STATION SERVICE (forfait au tarif local)		
MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile	■	■
Remplacer la cartouche du filtre à huile		■
NIVEAUX : Compléter s'il y a lieu : B.V., réducteurs, réservoir hydraulique, radiateur, batterie, lave-glace, pression des pneumatiques	■	■
BOITE DE VITESSES, REDUCTEURS : Vidanger, faire le plein d'huile (1)		
SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries	■	■

(1) à 10 000 km, puis tous les 20 000 km

GAMME STATION SERVICE

LAB C32