

STANDARDTIDER

FOR ID-DS

FORORD.

Nummerering.

Den anvendte nummerering korresponderer med nummereringen i reparations-håndbøgerne, og er sammensat på følgende måde:

- a) 2 bogstaver angiver vogntyper f.eks.: DS
- b) Et 3-cifret tal angiver grupper som i reservedelskataloget f.eks.
 - 100 = motor
 - 330 = gearkasse
- c) De efterfølgende tal angiver det påkrævede arbejde, for at udføre den omtalte arbejdsoperation.
 - 1 eller 4 eller 7 = demo. - mont.
 - 2 eller 5 eller 8 = adskille - samle.
 - 3 eller 6 eller 9 = reparerer
 - 0 eller 00 = kontrol og justering

f.eks.: ID 100-1-2

betyder 100 = motor

1 = demo.-mont.

2 = adskille + samle.

Hvis 2 arbejdsoperationer overlapper hinanden, kan fuld tid for begge arbejdsoperationer ikke gives.

Tillægstid.

For hvert arbejdskort tillægges en tid på 0,10 time beregnet til arbejdsforberedelser.

For prøve kørsel ved en normal reparation beregnes op til 0,50 time

For prøve kørsel ved en meget omfattende reparation beregnes op til 1,00 time.

Omregning af tid.

Arbejdstiden er i timer og hundrede dele af timer, tallene bag kommaet angiver altså ikke minutter.

NR.	M O T O R. Operation	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
DS 100-1a	Motor-gearkasse demo.-mont. indbefatter alle underarb. og justeringer (indbefatter ikke lygtejust.)	6,75	7,30	6,80	5,30
	Motor-gearkasse demont.	2,30	2,35	2,20	2,10
	Motor-gearkasse mont.	4,45	5,00	4,60	3,20
	<u>Tillægstider.</u>				
	Motor rengøres (demont.)	0,50	0,50	0,50	0,50
	Gearkasse rengøres (demont.)	0,75	0,75	0,75	0,75
	Gearkasserum rengøres (gearkasse demont.)	0,75	0,75	0,75	0,75
	Motorrum og gearkasserum rengøres (gearkasse mont.)	1,00	1,00	1,00	1,00
	Demo.-mont. af gearkasse fra motor (demont.)	0,50	0,50	0,50	0,50
	Kompressionsprøve	0,50	0,50	0,50	0,50
DS 100-5 ID	Adskille og samle div. aggregater for re- pa. af motor (incl. gearkasse demo. fra motor)	3,80	4,45	2,40	2,20
DS 100-3 ID	Motor repa. incl. topstykke (motor demont.)	14,50	14,50	9,65	9,65
DS 100-6 ID	Motor repa. excl. topstykke	10,50	10,50	7,10	7,10
DS 100-1a ID	Motor komplet repa. incl. af-påmont. og alle justeringer	21,25	21,80	19,45	18,30
	<u>Tillægstider.</u>				
	Rensning af krumtap, mont. af propper i oliekanaler			0,30	0,30
	Hovedlejer mont. og kontrolleres	0,30	0,30	0,20	0,20
	Vippearm afrettes pr. stk.	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 100-9 ID	Forreste og bageste lejedæksel ompakkes (motor demont.)	DJ 2,90	DX 3,30	2,65	2,65
	<u>Tillægstid.</u>				
	Pakdåse i forkommerdæksel udsk. Kædestrammer udsk. (motor demont.)	DL 0,50 DJ 0,65	DY 0,50 DX 0,65	0,05	0,05

NR.	M O T O R. Operation	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
DS 100-8 ID	Bageste lejedæksel ompakkes (motor demont)			1,30	1,30
DS 222-3 ID	Oliepumpe repa. (demont.)	0,65	0,65	0,65	0,65
DS 100-0 ID	Motorolieskift (uden filterskift) Motorolieskift (med filterskift)	0,35 0,50	0,35 0,50	0,35	0,35
DS 100-77g	Bageste motorkonsol, eller gummiophæng uds.			0,90	0,90
DS 100-77d	Bageste motorkonsol, eller gummiophæng uds. <u>Topstk.</u>	DJ-DL 1,15	DX-DV 1,15		
DS 112-4-Oa	Topstk. demo-mont., toppak. udsk.	DL 4,35 DJ 4,85	DY 5,15 DX 5,65	4,20	3,45
DS 112-3 ID	Topstk. repa. incl., evt. afrette ventiler , fræse sæder. <u>Tillægstid.</u> Udsk. af ventilstyr pr. stk. 0,20 Topstk. demo.-mont. (demont. motor)	DL 230 DJ 1,80 2,25	DX 230 DX 1,80 2,45	1,80 2,45	1,80 2,25
DS 112-3 ID	<u>Tillægstider.</u> Ventilløftere renses og kontrolleres (evt. udsk). pr. stk. Vippearmsaksel (udstød. 1 stk.) udsk. Vippearmsaksel, indsugning, udsk.	0,10 0,20 0,35	0,10 0,20 0,35	0,10 0,20 0,35	0,10 0,20 0,35
DS 112-7 ID	Pakning for forreste sidedæksel udsk.			1,05	1,05
DS 112-77 ID	Pakning for bageste sidedæksel udsk.			1,00	1,00
DS 112-777 ID	Pakning for bageste dæksel udsk.			2,30	2,30
	Vippearmsaksler udst. udsk.	1,50	1,50	1,50	1,50
	Vippearmsaksler udst. udsk. (motor demo.)	1,10	1,10	1,10	1,10
	Vippearmsaksler indsug udsk.	2,15	2,15		
	Vippearmsaksler indsug udsk. (motor demo)	1,50	1,50		
	Vippearmsaksler inds.+ udst. udsk.	2,70	2,70		
	Vippearmsaksler inds.+ udst. udsk. (motor-demo.)	2,00	2,00		

NR.	<u>Benzinsystem.</u> Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
DS 142-1-0-W	Weber karburator demo-mont.			0,70	
DS 142-3W	Weber karburator repa. (demont.)			0,70	
DS 142-1-0-Z	Zenith karburator demo.-mont.			0,80	
DS 142-3Z	Zenith karburator (demont.) repa.			0,85	
DS 141-1	Indsugningsmanifold eller pakning udsk. Indsugningsmanifold demo.-mont.	DJ			
ID		1,30	1,30	0,85	0,85
ID 142-1	Karburator demo.-mont.	DV			
		1,05	1,05	0,60	0,60
ID 142-3	Planering af flange Karburator repa. (demont.)	0,50			
		DJ			0,40
		0,55			
		0,25	0,25	0,25	0,25
DS 142-0	Just. af tomgang	0,80			0,85
DS 171-1	Luftfilterindsats demo.-mont.	0,05	0,10	0,10	0,05
ID		0,10	0,10	0,10	0,10
DS 171-3	Luftfilterindsats renses (demo.)	0,10	0,10	0,10	0,10
ID		0,10	0,10	0,10	0,10
DS 171-1	Benzinpumpe demo.-mont.				
ID		0,25	0,45	0,25	0,20
DS 173-3	Benzinpumpe repa. (demo.)				
ID		0,45	0,45	0,45	0,45
DS 173-1-3	Udmåling af stødstang for benzinpumpe Karburator renses og just. (mont.)				
ID		0,15	0,15		
DS 173-4	Gummislange fra pumpe til karburator udsk. Slange mellem karburator og filter udsk.	0,50	0,50	0,50	0,50
		0,05	0,05	0,05	0,05
DS 175-1	Benzintank demo.-mont.				
ID		0,10	0,10	0,10	0,10
DS 175-1-2	Benzintank udsk. incl. af-påmont.	2,00	2,00	1,65	1,65
ID		2,25	2,25	1,90	1,90
DS 175-11	Benzinpåfyldningsstuds udsk.				
ID		0,80	0,80	0,80	0,80

Nr.	<u>Benzinsystem.</u> Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
DS 175-14 ID	Udluftningsrør udsk.	1,35	1,35	1,35	1,35
DS 175-17 ID	Tankmåler eller pakning udsk.	0,50	0,50	0,70	0,70
DS 142-4 ID 142-47 ID 142-41	Chokerkabel udsk. Speedertræk udsk. Bøsning for speedertræk udsk. Økonomiprøve (2 målinger)	0,65 1,00	0,65 1,00	0,65 0,40 0,20 1,00	0,65 0,40 0,20 1,00
	<u>Tænding.</u>				
DS 212-1 ID	4 tændrør udsk.	0,20	0,20	0,20	0,20
DS 212-1-6 ID	4 tændrør renses og afprøves	0,20	0,20	0,20	0,20
DS 211-1a DS 211-0a	Strømfordeler demo.-mont. Strømfordeler demo.-mont.	 0,35	 0,35	0,60	0,45
DS 211-3 ID	Strømfordeler repa. (demo.)	1,10	1,10	1,10	0,90
DS 211 DS 211-01 ID 211-0	Platiner udsk. Kontrol og just. af tændingstidspunkt (på vogn).	0,45 0,20	0,45 0,20	0,45 0,20	0,45 0,20
DS 211-00	Just af strømfordeler i prøvebænk. (demont.)	0,50	0,50	0,50	0,50
DS 211-0	Kontrol af strømfordeler i prøvebænk	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 212-2	Tændspole udsk.	0,30	0,30	0,30	0,30
DS 212-14	Tændingskontakt udsk.	0,30	0,30	0,30	0,30
DS 211-11	Håndtændingsregulering udsk. Tændkabler udsk. Tændingstidspunkt, tændrør og platiner kontrol og justering	 0,25 0,95	 0,25 0,95	0,95 0,25 0,95	 0,25 0,95

NR.	Udstødning. Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
DS 180-1a ID	Udst. manifold eller pakning udsk.	1,25	1,25	1,15	1,15
	<u>Tillægstid.</u> Tappe (1 stk. udsk.).	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 180-44b	Bageste udst.rør udsk.	0,63	0,63	0,40	0,40
	Lyddæmper udsk.	0,60	0,60	0,60	0,60
DS 180-7 ID	Mellemrør (flexsibelt) udsk. Bageste lyddæmper udsk.	0,72 DJ 0,45	0,72 DX 0,45	0,60	0,60
DS 180-74	Lyddæmper og mellemrør (flexsibelt) udsk.	0,90	0,90	0,90	0,90
	Udst. manifold 1 og 4 cylinder udsk.	1,80	1,80		
	Udst. manifold 2 og 3 cylinder udsk.	1,85	1,85		
DS 180-74 ID	Udst. manifold begge eller pakninger udsk.	2,00	2,00		
	Udst. manifold udsk.			0,75	0,75
	Forreste udst. rør udsk.	0,65	0,65	0,50	0,50
	Rør mellem forreste og bageste lyddæmper udsk.	0,40	0,40	0,40	0,40
	Ophæng for forreste udst. rør udsk. (incl. alle tillægsarbejder)	1,50	1,50	1,50	1,50
	<u>Kølesystem.</u>				
DS 232-01 ID	Kølevæske udsk.	0,20	0,20	0,20	0,20
DS 232-02 ID	Frostvæske påfyldes	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 232-14 ID	Termostat udsk.	0,35	0,35	0,30	0,30
DS 232-0 ID	Termostat kontrolleres (demo.)	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 232-11 ID	Ventilatorvinge udsk.	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 232-17 ID	Øverste kølerslange udsk.	0,40	0,40	0,35	0,35
DS 232-1a ID	Køler demo.-mont. fra 9/62			0,75	0,75

NO.	<u>Kølesystem.</u> Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
ID DS 232-3	Køler rengøres, gennemskylles (demo.)	0,30	0,30	0,30	0,30
	Åbning af kølermanchet (lynlås) og ren- blæsning af kølerlameller med trykluft.	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 232-4 ID	Kølermanchet demo.-mont. (uden lygtejust.).	0,40	0,40	0,35	0,35
DS 231-40 ID	Ventilatorrem udsk. (vandpumpe og dynamo)	0,30	0,30	0,30	0,30
DS 231-0 ID	Ventilatorrem just.	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 231-1a ID	Vandpumpe demo.-mont.			1,35	1,20
DS 231-3a ID	Vandpumpe (demo.) repa. Vandpumpedæksel udsk.	1,90	2,20	0,60	0,60
DS 231-4a ID	Vandpumpe udsk.	1,45	1,50	1,60	1,45
DS 231-7 ID	Lejemøtrik på vandpumpeaksel udsk.			0,50	0,50
DS 231-47 ID	Vandpumperemskive udsk.			0,50	0,50
DS 231-41	Knastakselremskive udsk.	2,85	2,85	2,85	2,85
	Kontroller.				
DS 231-01	Opligning af remskiven			0,80	
	Demo.-mont. af H.T. pumpe udsk. af pak- ning og kilerem, incl. just. af rem.			0,60	
	Kontroller opligning af knastakselrem- skive med vandpumperemskive. Værktøj 1683T			0,15	
DS 231-014	Kontrol og opligning af knastakselremskive med vandpumperemskive.			2,65	
	Reservehjul og støtteben demo.-mont.			0,10	
DS 231-014	Venstre forskærm demo.-mont.			0,15	
	Batteri og holder demo.-mont.			0,45	
	Styretøj demo.-mont.			0,50	
	Knastakselremskive mont. incl. opligning			0,10	
	Remskive for vandpumpe mont. incl. opligning			0,50	

NO.	Kølesystem. Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ	DY		
		DL			
DS 642-1	Varmehane med slanger demo.-mont. Tillæg. Kølesystem tømnes			1,25 0,10	
	Vandslanger på køler og vandstudse demo.-mont.			0,30	
	Varmehane demo.-mont.			0,50	
	3 slanger på varmhane demo.-mont.			0,15	
	Kølesystem påfyldes incl. frostvæske			0,20	
DS 642-1a ID	Varmeapparat demo.-mont.	0,75	0,75	0,70	0,70
DS 642-3	Rensning af varmelegeme, udsk. eller <u>tætning</u> (demo.)	0,30	0,30	0,30	0,30
DS 642-71 ID	Varmehane demo.-mont. Varme-tilførringsrør udsk.	1,25 DV-DL 0,75	1,25		
	Varme-tilførringsrør udsk.	DJ 0,95	0,95		
	<u>Kobling.</u>				
DS 312-1 ID	Koblingstrykplade demo.-mont. (gearkasse demo.)	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 312-14 ID	Koblingsnav udsk. (gearkasse demo.)	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 314-17 ID	Koblingstrykleje udsk (gearkasse demo.)	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 314-14 ID	Trykpakdåse på gearaksel udsk. (gearkasse demo.)			3,00	3,00
DS 314-0 ID	Koblingsfrigang justeres	0,05	0,15	0,15	0,10
DS 314-01	Tilkoblingstidspunkt og tomgang just. før 9/60.			0,45	
DS 314-00 DS 314-00	Koblingsgrundindstilling Tilkoblingstidspunkt just. Tilkoblingstidspunkt og tomgang just.		0,35 0,20	0,60 0,25	
ID 312-11- 00a	Koblingskabel udsk. (efter 8/61)	DL 0,50			0,50

NO.	G E A R K A S S E. Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
DS 330-1a ID	Gearkasse demo.-mont. incl. alle demo.-mont. og just.	6,75	7,30	7,10	u/DA. 6,05
DS 330-1M	Gearkasse demo.-mont.			6,55	
DS 330-2 ID	Demo.-mont. af div. aggregater for om- bytningsgearkasse (gearkasse demo.)	1,75	1,95	1,40	1,40
	<u>Tillægstider.</u>				
	Demont.-mont. div. aggregater for ombyt- ningsgearkasse	DJ 1,75	DX 1,95		
	Demo.-mont. div. aggregater for rep. af gearkasse.	1,15	1,30		
DS 330-2-3 ID	Gearkasse repareres incl. demo.-mont. af aggregater (gearkasse demo.)	6,65	7,60	6,75	6,55
DS 331-1	Geardæksel demo.-mont. incl. kontrol af gearhjul		2,75	3,10	3,10
DS 331-3	Geardæksel repareres (geardæksel demo.)		0,95	0,85	
DS 331-1-3	Geardæksel repareres incl. demo.-mont.			3,95	
	4 skiftestempler for fremadgående gear udsk.		4,35		
	4 fjedre for skiftestempler udsk.		4,45		
	4 skiftestempler for fremadgående gear udsk (gearkasse demo.)		2,30		
	4 fjedre for skiftestempler udsk. (gearkasse demo.)		2,40		
	<u>Tillægstid.</u>				
	Skiftestempel for bakgear udsk.		0,30		
DS 330-7	Udsk. af forreste gearkasseleje			1,30	1,30
	Gummiafdækning ved gearstang udsk.	0,30	0,30	0,30	0,30
ID 330-01	Frigang ved gearstang just.				0,32
ID 330-02	Kugleled på gearforbindelsesstænger just.	0,20	0,20	0,20	0,20
ID 330-71	Gearforbindelsesstænger fra gearskifte- håndtag til gearkasse udsk.	1,80			1,80
	Speedometerdrev kontrolleres	0,15	0,15		
ID 330-11	Speedometerdrev udsk. i gearkasse	0,75	0,75		0,90
	Speedometertrækjul og drev udsk.	1,50	1,50		

NO.	<u>K A R D A N A K S L E R .</u>	Operation.	DV DJ DL	DX DY	DS	ID
DS 372-1b ID		Kardanaksel-svingstk. (1 stk.) samlet demo.-mont. incl. alle just.			1,10	1,10
DS 372-11b ID		Kardanaksel-svingstk. (2 stk.) samlet demo.-mont. incl. alle just.			1,90	1,90
DS 372-4 ID		Kardanaksel demo.-mont. fra svingstk (demo. samlet) (1 stk.)			0,65	0,65
DS 372-17		Kardanaksel demo.-mont. fra svingstk. (demo.-samlet) (2 stk.).			1,10	1,10
		<u>Tillægstid.</u>				
		Gummimanchet udsk. (1 stk.) (demo. kardan)			0,10	0,10
DS 273-71 ID		Gummiring i bibax udsk. (1 stk.).			1,50	1,50
DS 372-74 ID		Gummiring i bibax udsk. (2 stk.).			2,70	2,70
		<u>Tillægstider.</u>				
		Gummiring i bibax udsk. (1 stk.) svingstk./ kardanaksel demo.			0,45	0,45
		Gummiring i bibax udsk. (2 stk.) svingstk./ kardanaksel demo.			0,75	0,75
		Gummimanchet for kardanaksel ved gearkasse udsk. (svingstk/kardanaksel demo.)			0,20	0,20
DS 372-41		Kontrol og efterspænding af kardanaksel på svingstk. (1 stk.).			0,75	0,75
DS 372-47 ID		Kontrol og efterspænding af kardanaksel på svingstk. (2 stk.).			1,30	1,30
DS 372-47 ID		Kardanaksel udsk. (1 stk.)		1,30	1,30	
		Kardanaksel udsk. (2 stk. motor-gearkasse demo.)		1,00	1,00	
		Kardanaksel udsk. (2 stk.)		2,45	2,45	
		Kardanaksel udsk. (2 stk. motor-gearkasse demo.)		1,80	1,80	
		Tripode (kardanled) udsk.		1,20	1,20	
		Tripode udsk. (motor-gearkasse demo.)		0,90	0,90	
		Tripode udsk. (2 stk.)		2,25	2,25	
		Tripoden udsk. (2 stk. motor-gearkasse demo.)		1,60	1,60	

NO.	S T Y R E T Ø J . Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
ID DS 442-1	Styretøj demo.-mont. (incl. alle demo.- mont. og justeringer)	1,90	1,90	1,90	1,90
DS 440-0c ID	Underdrejning kontrolleres	0,05	0,05	0,05	0,05
DS 440-0r ID	Underdrejning justeres	0,20	0,20	0,20	0,20
ID 441-1a	Rataksel demo.-mont.	0,70	0,70		0,55
	<u>Tillægstid.</u>				
DS 441-0 ID	Rataksel endeslør just.	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 442-3 ID	Styretøj repareres (styretøj demo.)	2,90	2,90	2,90	u/d.a. 1,40
DS 440-02	Kontrol af trykoverlapning (på vogn)	0,40	0,40	0,40	0,40
DS 440-a	Kontrol og just af trykoverlapning incl. prøvekørsel.	0,60	0,60	0,60	0,60
DS 442-2-23	Styrecyl. demo.-mont.	1,60	1,60	1,75	
	<u>På demo. styretøj:</u>				
	Demo.-mont. af Dash-pot for styrehoved kontrol og evt. udsk. af gummiringe for gaffel			0,25	
	Demo.-mont. af styreventilhoved udsk. af ringpakninger			0,50	
	Demo. udsk. og mont. af styreventilhoved			0,35	
DS 443-11g ID	Relæaksel venstre udsk. (incl. justeringer)	1,20	1,20	1,20	1,20
DS 443-11d ID	Relæaksel højre udsk. (incl. justeringer).	1,60	1,60	1,20	1,20
DS 443-14g ID	Relæaksel og styreforbindelse til hjul udsk. (incl. just. af kuglebolt).			2,10	2,10
DS 443-11 ID	Relæaksler begge udsk. (incl. justeringer)	2,30	2,30	2,30	2,30
DS 443-117 ID	Relæaksler begge og begge styreforbindelser til hjul udsk. (incl. just. af kuglebolte)			3,25	3,25
	<u>Tillægstid.</u>				
	Begge underste kuglebolte udsk. incl. just.			2,05	2,05

NO.	<u>STYRET Ø J.</u>	Operation.	DV DJ DL	DX DY	DS	ID
DS 443-0 ID	Lejetolerance begge relæaksler just.				1,50	1,50
	Ydre sporestang (1 stk. udsk.)		0,60	0,60		
	Ydre sporstænger (2 stk. udsk.)		1,00	1,00		
	Kuglebolte for ydre sporstænger smøres		0,30	0,30		
	Kuglebolte for svingstk. smøres		0,15	0,15		
	<u>Tillægsarb.</u>					
	Mek. forbindelse til drejelige lygter demo.-mont.		0,35	0,35		

NO.	FORAKSEL - OPHÆNG. Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
DS 410-1g ID	Venstre konsol for forreste bærearmer demo.- mont. incl. alle just. (ikke lygtejust.)	5,20	5,20	5,20	5,20
DS 410-1d	Højre konsol for forreste bærearmer demo.- mont. incl. alle just. (ikke lygtejust.)	4,60	4,60	4,60	4,60
DS 411-11 ID	Konsol for forreste bærearmer begge sider demo.-mont. (ikke lygtejust.)	6,85	6,85	6,85	6,85
DS 410-1-3g ID	Konsol for forreste bærearmer v.side re- pareres incl. demo.-mont. og alle just. (ikke lygtejust.).	6,70	6,70	6,70	6,70
DS 410-1-3d ID	Konsol for forreste bærearmer h.side re- pareres incl. demo.-mont. og alle just. (ikke lygtejust.)	6,10	6,10	6,10	6,10
DS 410-11-3 ID	Konsol for forreste bærearmer begge sider repareres incl. demo.-mont. og alle just. (ikke lygtejust.)	9,55	9,55	9,55	9,55
ID DS 410-3D-3b	Konsol for forreste bærearmer repareres (højre eller venstre demo.)	1,55	1,55	1,55	1,55
ID DS 410-3	Konsol for forreste bærearmer repareres (højre og venstre demo.)	2,70	2,70	2,70	2,70
ID DS 440-00	Sporing just., incl. udmåling	0,35	0,35	0,35	0,35
DS 433-0	Camber just.	0,90	0,90	0,90	0,90
	Svingstk. (1 stk. udsk.)	1,75	1,75		
	Svingstk. udsk. 1 stk. (motor-gearkasse demo.)	1,40	1,40	1,40	1,40
	Svingstk. udsk. (2 stk.)	3,20	3,20	3,20	3,20
	Svingstk. udsk. (2 stk. motor-gearkasse demo.).	2,60	2,60	2,60	2,60
ID DS 440-0	Underdrejning just.	0,20	0,20	0,20	0,20
	<u>Tillægstid.</u>				
	Demo.-mont. af svingstykke- kardanaxsel for udsk. af en af disse dele			0,65	0,65
	Nederste kuglebolt i svingstk. udsk.(1 stk.).			0,50	0,50
	Gummimanchet på kardanaxsel udsk.			0,10	0,10

NO.	F O R A K S E L - O P H Æ N G. Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
ID DS 413-1	Styreforbindelsesarm på svingstk. udsk. (1 stk.).			0,85	0,85
DS 413-11 ID	Styreforbindelsesarm på svingstk. udsk. (2 stk.)			1,35	1,35
DS 413-1 ID	Styreforbindelsesarm (1 stk.) komplet med øverste kuglebolt i svingstk. udsk.			1,55	1,55
DS 413-11 ID	Kuglebolt (1 stk.) nederste på svingstk. udsk.			1,60	1,60
DS 413-1-11 ID	Øverste og nederste kuglebolt på svingstk. udsk. (1 stk.).			2,15	2,15
DS 413-4	Udsk. af øverste styrearm med kuglebolt på svingstk. (2 stk.).			2,70	2,70
DS 413-44 ID	Udsk. af nederste kuglebolt på svingstk. (2 stk.).			2,80	2,80
DS 413-4-44	Udsk. af øverste og nederste kuglebolte på (2 stk.) svingstk.			3,85	3,85
DS/ID	<u>Tillægstid.</u>				
DS 440-0c	Underdrejning kontrolleres	0,05	0,05	0,05	0,05
DS 440-00c ID	Sporing kontrolleres	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 440-01c ID	Camber kontrolleres	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 440-000c	Camber og sporing kontrolleres	0,20	0,20	0,20	0,20
DS 410-0a ID	Caster kontrolleres (begge sider)	1,05	1,05	1,05	1,05
DS 410-01 ID	Caster kontrolleres (1 side)	0,65	0,65	0,70	0,70
	Demo. hjul afbalanceret	0,25	0,25	0,25	0,25
	Rengøring af fælg incl. demo.-mont.	0,30	0,30	0,25	0,25
	Dæk udsk. incl. af-påmont. af hjul	0,50	0,50	0,50	0,50

NO.	<u>B A G A K S E L - O P H Æ N G .</u> Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
DS 420-7 ID	Fastspænding af kronemøtrik for fastspænding af bageste svingarm (indv.)	1,10	1,10	1,10	1,10
DS 420-77 ID	Fastspænding af møtrikker for bageste svingarm. (udv.)	0,90	0,90	0,90	0,90
DS 420-7-77 ID	Fastspænding af møtrikken for fastspænding af bageste svingarm (indv. og udv.)	1,70	1,70	1,70	1,70
	<u>Tillægsarb.</u>				
	Just. af vognhøjde bag	0,50	0,50	0,50	0,50
DS 420-1 ID	Konsol for bageste svingarme demo.-mont. (1stk.).	2,40	2,40	2,40	2,40
DS 420-3 ID	Konsol for bageste svingarme repareres (1 stk.) Svingarm demo.	2,85	2,85	2,85	2,85
DS 420-1-3 ID	Konsol for bageste svingarme repareres (1 stk.) incl. demo.-mont.	5,20	5,20	5,20	5,20
DS 420-11 ID	Konsol for bageste svingarme demo.-mont. (2 stk.)	3,40	3,40	3,40	3,40
DS 420-33 ID	Konsol for bageste svingarme repareres svingarme demo. (2 stk.)	5,65	5,65	5,65	5,65
DS 420-11-33 ID	Konsol for bageste svingarme repareres incl. demo.-mont. (2 stk.)	9,05	9,05	9,05	9,05
DS 420-111 ID	Bagnav udsk. (1 stk.)	1,05	1,05	1,05	1,05
DS 420-444 ID	Bagnav udsk. (2 stk.)	1,75	1,75	1,75	1,75
	<u>Tillægstid.</u>				
	Bagnavspak. udsk.	0,05	0,05	0,05	0,05
	Hjul afb. (demo.)	0,25	0,25		

NO.	AFFJEDRING. Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
DS 433-4 ID	Lejer i krængningsdæmper komplet udsk. incl. just af kuglebolte	4,10	4,10	4,10	4,10
DS 433-01 ID	Højde just. for	0,35	0,35	0,45	0,45
	Højde for kontrolleres	0,20	0,20	0,20	0,20
DS 433-012 ID	Højde just. for og bag.	0,65	0,65	0,85	0,85
	Højde for og bag kontrolleres	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 433-0 ID	Camber just. ved krængningsdæmper	0,90	0,90	0,90	0,90
	<u>Tillægsarbejder.</u>				
	Just.af kuglebolte for krængningsdæmper	0,40	0,40	0,40	0,40
	Mont. af fjedre (2 stk.) på krængnings- dæmper	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 433-1 ID	Affjedringskugle (1 stk.) forreste demo.-mont.	0,15	0,15	0,15	0,15
	Affjedringskugle (1 stk.). bageste demo.-mont.	0,35	0,35	0,35	0,35
DS 433-14 ID	Gummimanchet (1 stk.). forreste for af- fjedringscyl. udsk. (ikke lygtejust.)	0,95	0,95	0,95	0,95
DS 433-17 ID	Gummimanchetter (2 stk.) forreste for affjedringscyl. udsk. (ikke lygtejust.)	1,55	1,55	1,55	1,55
DS 433-4D ID	Affjedringscyl. forreste højre demo.- mont. (ikke lygtejust.)	1,10	1,10	1,10	1,10
DS 433-4g ID	Affjedringscyl. forreste venstre demo.- mong. (ikke lygtejust.)	1,20	1,20	1,20	1,20
DS 433-44 ID	Affjedringscyl. begge forreste demo.-mont. (ikke lygtejust.)	1,90	1,90	1,90	1,90
	<u>Tillægstider.</u>				
	Affjedringskugle (1 stk.). afprøves på prøvebank	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 434-6 ID	Støddæmper (1 stk.) bageste reparerer (støddæmper demo.)	0,10	0,10	0,10	0,10

NO.	AFFJEDRING. Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
DS 434-444 ID	Højdekorrektør bageste udsk. incl. højde just.	1,55	1,55	1,55	1,55
DS 434-111 ID	Udsk. af bærekugle for bageste affjedring Venstre og højre	0,85	0,85	0,85	0,85
DS 443-02 ID	Højdeindstilling bageste	0,50	0,50	0,50	0,50
	Frihøjde bageste kontrolleres	0,25	0,25	0,25	0,25
	<u>Tillægstid.</u>				
	Højdejust. for og bag (ikke lygtejust.)	0,85	0,85	0,85	0,85
	Sidespillerum for krængningsdæmper just. for og bag (ikke lygtejust.)	0,70	0,70	0,70	0,70
	Fjeder for krængningsdæmperforbindelsesstang smøres	0,25	0,25		
DS 433-111 ID	Affjedringscyl.kontrolleres (demo.)	0,05	0,05	0,05	0,05
	Affjedringscyl. (1 stk. bageste) demo.-mont.	0,80	0,80	0,80	0,80
DS 434-444 ID	Affjedringscyl. (2 stk.) bageste demo.-mont.	1,35	1,35	1,65	1,65
	<u>Tillægstid.</u>				
	udsk. af hydraulikrør til bageste højre affjedring.	0,80	0,80	0,80	0,80
DS 434-41 ID	Støddæmper (1 stk.) bageste demo.-mont.	0,40	0,40	0,40	0,40
DS 434-47 ID	Støddæmper (2 stk.) bageste demo.-mont.	0,70	0,70	0,70	0,70
DS 433-41 ID	Støddæmper forreste demo.-mont. (1 stk.)	0,20	0,20	0,20	0,20
DS 433-4-47 ID	Støddæmper bageste demo.-mont. (1 stk.).	0,40	0,40	0,40	0,40
DS 433-6 ID	Støddæmper (1 stk.) repa. (støddæmper demo.)	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 434-444 ID	Højdekorrektør forreste udsk. (uden lygtejust. men incl. højde just.)	1,75	1,75	1,75	1,75
	Højde just. for	0,45	0,45	0,45	0,45
	Højdejust. for og bag.	0,85	0,85	0,85	0,85

NO.	<u>A F F J E D R I N G .</u>	Operation.	DV DJ DL	DX DY	DS	ID
DS 437-1 ID	Forbindelsesstang for håndregulering af højden udsk. (uden lygtejust.)		2,15	2,15	2,15	2,15
DS 437-0 ID	Stang for håndregulering just.		0,85-	0,85	0,85	0,85
DS 434-14 ID	Gummimanchet (1 stk.) på bageste affjed- ringscyl. udsk.		0,90	0,90	0,90	0,90

NO.	<u>B R E M S E R.</u> Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
DS 451-0 ID	Bremsekonsoller (2 stk.) centreres			0,85	0,85
DS 451-1 ID	Bremseklodser, forreste udsk. incl. centre- ring	DL,DV 0,70 DJ 0,80	DY 0,70 DX 0,80	1,90	1,90
DS 451-11 g ID	Bremsekonsol venstre demo.-mont.			4,20	4,20
DS 451-11 d ID	Bremsekonsol højre demo.-mont.			3,55	3,55
DS 451-11 ID	Bremsekonsol begge demo.-mont.			5,40	5,40
DS 451-3 ID	Bremsekonsol begge repa. (konsollen demo.)			2,15	2,15
DS 451-11- 3-0 ID	Bremsekonsol begge repa. incl. demo.- mont.			7,55	7,55
DS 453-0a ID	Bremsesystem komplet udluftes <u>Tillægstid.</u>			0,30	0,30
	Bremserør til konsollen udsk.			0,95	0,95
DS 330-01 ID	Kontrol af bremseskiver (med kikro- meterur) for kast (mont.)			0,70	0,70
DS 330-4d ID	Udgangshals højre demo.-mont.			4,65	4,65
DS 330-4g ID	Udgangshals venstre demo.-mont.			5,25	5,25
DS 330-4 ID	Udgangshalse begge demo.-mont.			7,85	7,85
DS 330-4d ID	Udgangshals højre demo.-mont. og kontrol af bremseskive			5,20	5,20
DS 330-4 og ID	Udgangshals venstre demo.-mont. og kontrol af bremseskive			5,80	5,80
DS 330-4-0 ID	Udgangshals begge demo.-mont. og kontrol af bremseskiver			8,50	8,50

NO.	<u>B R E M S E R.</u> Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
DS 330-6 ID	Bremseskive (1 stk.) udsk. udgangshals demo.			0,50	0,50
DS 330-66 ID	Bremseskive (2 stk.) udsk. udgangshals demont.			0,85	0,85
DS 330-4- 3-0d ID	Bremseskive højre kontrol og komplet udsk.			5,65	5,65
DS 330-4- 3-0d ID	Bremseskive venstre kontrol og komplet udsk.			6,30	6,30
DS 330-4- 3-0 ID	Bremseskive begge kontrol og komplet udsk.			9,40	9,40
DS 451-4 ID	Bremsetromle (1 stk.) demo.-mont.	0,35	0,35	0,35	0,35
DS 451-44 ID	Bremsetromler begge demo.-mont.	0,55	0,55	0,55	0,55
DS 451-01 ID	Bremsebakker højre og venstre centreres	0,95	0,95	1,05	1,05
DS 451-4-3 ID	Bremsebakker højre og venstre udsk. incl. centrering.	1,35	1,35	1,45	1,45
DS 451-02 ID	Bremseexcenter højre og venstre just.	0,20	0,20	0,20	0,20
	evt. tillægstid for afrustning af excenter (begge)	0,15	0,15	0,15	0,15
	<u>Tillægstid.</u>				
	Hjulcyl. (1 stk.). udsk. incl. udluft- ning	0,15	0,15	0,15	0,15
	Hjulcyl. (1 stk.) repareres incl. ud- luftning	0,20	0,20	0,20	0,20
	Bremsetromle (1 stk.) uddrejes	0,30	0,30	0,30	0,30
	Bremsetromle (2 stk.). uddrejes	0,50	0,50	0,50	0,50
DS 453-4 ID	Led. bremserør bageste højre side udsk. incl. udluftning.	0,85	0,85	0,85	0,85
DS 453-41 ID	Led. bremserør bageste venstre side udsk. incl. udluftning.	1,00	1,00	1,00	1,00

NO.	<u>B R E M S E R.</u> Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
ID DS 453-441	Bremsestøj fra bagbremser kontrolleres incl. trommel demo.-mont., belægning renses og centreres.	1,65	1,65	1,65	1,65
	Bremsebakker og hjulcyl. (1 side) udsk.	1,10	1,10	1,10	1,10
	Bremsebakker og hjulcyl. (2 sider) udsk.	1,90	1,90	1,90	1,90
	Bagbremser udluftes.	0,20	0,20	0,20	0,20
	<u>Tillægsarbejder.</u>				
	hjulcyl. (1 stk.) repareres	0,15	0,15	0,15	0,15
	Hjulcyl. (2 stk.) repareres	0,20	0,20	0,20	0,20
	Håndbremseklodser just.	0,65	0,65		
	Håndbremseklodser udsk. (højre side)	0,75	0,75		
	Håndbremseklodser udsk. (venstre side)	1,20	1,20		
	Håndbremseklodser udsk. begge sider	1,50	1,50		
DS 451-1	Håndbremsemekanisme udsk.	1,75	1,00	1,75	1,00
	Fjeder for pa mekanisme udsk.	1,80		1,80	
ID 454-111	Håndbremsearm demo.-mont.				1,25
	<u>Tillægstider.</u>				
	Kontrol af forreste bremseklodser	0,10	0,10	0,10	0,10
	Slibning af bremsekiver (mont.)			4,00	4,00
DS 454-0 ID	Håndbremsekabel just.	0,30	0,45	0,45	0,45
DS 454-11 ID 454-7	Håndbremsekabel udsk.	1,15	1,15	1,15	0,90
ID 454-77	Forbindelseskabel udsk.			1,15	1,15
ID 454-7-77	Håndbremsekabel og forbindelseskabel for parkeringsbremse udsk.			1,75	1,75

NO.	HYDRAULIK - ANLÆG. Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ DL	DY		
DS 390-0 ID 390-00	Hydr. væske udsk.	1,00	1,00	1,25	1,15
DS 393-7	Hydr. tank udsk.	1,30	1,30	1,30	0,80
DS 393-7-0 ID	Væskestand kontrolleres og evt. påfyldning	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 391-17a	H.T. pumpe udsk.			0,95	0,65
DS 391-11a	Udsk. af kileremme til H.T. pumpe			0,75	0,65
DS 393-1 ID	Trykfordeler demo.-mont.	0,85	0,85	0,85	0,85
DS 393-3 ID	Trykfordeler repareres (demo.)	0,40	0,40	0,40	0,40
DS 393-1-3 ID	Trykfordeler repareres incl. demo.-mont.	1,25	1,25	1,45	1,25
DS 393-4 ID	Gummipakning for hydr. rør ved trykfordeler udsk.	0,60	0,60	0,60	0,60
DS 391-47a	H.T. regulator udsk.	1,20	1,20	1,20	1,20
DS 391-6 ID	H.T. regulator repareres (demo.)	0,80	0,80	0,80	0,80
DS 391-47a-6	H.T. regulator repareres incl. demo.-mont.	1,90	1,90	1,90	1,90
DS 391-71 ID	Mellemstk. for fastspænding af H.T. regulator udskiftes			0,95	1,05
DS 391-74 ID	Holder for H.T. regulator udskiftes	1,40	1,40	1,40	1,40
DS 314-7	Centrifugalregulator demo.-mont.	1,00	1,00	1,00	
	Centrifugalregulator udskiftes		1,10	1,10	
DS 314-9	Centrifugalregulator repareres (på vogn)		0,80	0,80	
DS 314-99	Centrifugalregulator repareres (demo.)		0,40	0,40	
DS 314-74	Kilerem til centrifugalregulator udsk.		0,20	0,20	
DS 392-17a IDF	Bremsetrykakkumulator udsk.	0,55	0,55	0,70	IDF 0,70
	Udsk. af rør mellem bremsetrykakkumulator og bremseventil (incl. alle underarb).		DX-DY 2,10	DS 2,10	

NO.	HYDRAULIK - ANLÆG. Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
ID 453-77	Udsk. af føderør til bremsetryksakkumulator Sikkerhedsventil udsk.		2,20	2,20	1,15
DS 334-14a	Gearblok. demo.-mont.			1,95	
DS 334-41	Pakning for forreste dæksel på gearblok udsk. (mont.)		0,80	0,80	
DS 334-47	Pakningsplade mellem rørbundt og gearblok udsk.		1,10	1,10	
DS 334-4	Pakning for 3 gears synkronstempel udsk.		1,20	1,20	
DS 314-17a	Koblingscyl. udskiftes		1,15	1,15	
DS 314-3	Koblingscyl. repareres (demo.)		0,30	0,30	
DS 314-10-3	Koblingscyl. repareres incl. demo.-mont.		1,35	1,35	
DS 314-11	Koblingskorrektør udsk.		1,70	0,85	
DS 314-40	Fjeder for koblingskorrektør udsk.			0,25	
DS 334-17	Gearkorrektør demo.-mong.		0,35	0,35	
DS 334-36	Gearkorrektør repareres (demo.)		0,25	0,25	
DS 334-17- 36	Gearkorrektør repareres incl. demo.-mont.		0,60	0,60	
IDF 453-1	Bremseventil demo.-mont. (type IDF)				1,55
DS 453-1a	Bremseventil demo.-mont.	1,65	1,75	1,55	1,30
DS 453-3	Bremseventil repareres (demont.)	1,25	1,25	1,25	0,75
DS 453-0	Bremsekraftfordeler just. på vogn		2,75	2,75	
	Føderør til bremseakkumulator udsk.	2,30	2,30	2,30	
	Rør fra bremseakkumulator til bremseven- til udsk.	2,20	2,20	2,30	
	Begge rør til bremseakkumulator udsk.	2,60	2,60	2,60	
	Begge rør til bremseakkumulator udsk. (motor demo.)	0,50	0,50	0,50	
DS 453-1a- 3-0	Bremseventil repareres incl. demo.-mont. og just af bremsekraftfordeler	5,00	5,00	5,00	
DS 453-14a IDF	Manokontakt udsk. (IDF-TYP DS) (1 stk.).	0,85	0,85	0,85	

NO.	H Y D R A U L I K- A N L Æ G. Operation.	DV	DX	DS	ID
		DJ			
DS 453-33	Pakning ved glideventil i bremseventil udsk. (mont.)			1,00	
DS ID 453-4	Led-rør bageste højre udsk.	0,85	0,85	0,85	0,85
DS 453-41 ID	Led-rør bageste venstre udsk.	1,00	1,00	1,00	1,00
DS 453-441 ID	Ledrør begge bageste udsk.	1,65	1,65	1,65	1,65
DS 334-7	Rør-bundt til gearkorrektør udsk.		0,45	0,45	
DS 334-74	Rørbundt mellem gearblok og geardæksel udsk.		1,90	1,90	
DS 334-77	Flangepak. for rørbundt på gearblok udsk.		0,50	0,50	
DS 334-771	Spændbøjle for rørbundt på geardæksel udsk.		0,60	0,60	
ID DS 391-14	Rør mellem HT-pumpe og HT-regulator udsk.	1,15	1,15	1,15	1,15
ID DS 391-7	Gummislange mellem HT-regulator og tank udsk.	1,10	1,10	1,10	1,10
DS 334-714	Forreste rørbundt på geardæksel demo.- mont.			0,75	
DS 334-741	Forreste og bageste rørbundt på geardæksel demo.-mont.			2,55	
DS 334-717	Bageste rørbundt på geardæksel demo.-mont.			2,35	
	<u>Tillægstider.</u>				
	Skiftecycl. just.			0,25	
	Gummipak. for skiftecyclindre forreste og bageste udsk.			0,30	
DS 453-71	Rør til forreste bremse udsk.	1,35	1,40	1,40	1,35
DS 435-17 ID	Forbindelsesrør til bageste højre affjed- ring udsk.	1,30	1,30	1,30	1,30

NO.	ELEKTRISK - ANLÆG. Operation.	DV DJ DL	DX DY	DS	ID
ID					
DS 531-1	Batteri demo.-mont.	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 531-0	Batteri kontrolleres, påfyldning af de-				
ID	still. vand. Afrensning af polsko.	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 531-1-4	Batteri og batteriholder demo.-mont.				
ID		0,45	0,45	0,45	0,45
DS 532-1					
ID	Dynamo demo.-mont.			0,50	0,50
DS 532-0					
ID	Kontrol af dynamo på prøvebænk (demo.)			0,15	0,15
DS 532-3					
ID	Dynamo repareres (demo.)			0,85	0,85
DS 532-4	Dynamo demo.-mont. (motor og gearkasse				
ID	demo.)			0,15	0,15
	<u>Tillægstider.</u>				
	Kommutator afdrejes	0,25	0,25	0,25	0,25
	Tændspole udsk.	0,50	0,50	0,50	0,50
DS 533-1a					
ID	Starter demo.-mont.	1,50	1,50	0,85	0,85
DS 533-4					
ID	Starter demo.-mont. motor-gearkasse demo.			0,15	0,15
DS 524-1					
ID	Startrelæ udsk.	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 533-6					
ID	Starterdrev repareres (starter demo.)	0,30	0,30	0,30	0,30
DS 533-3					
ID	Starter repareres (demo.)	0,70	0,70	0,70	0,70
DS 535-1					
ID	Spændingsrelæ demo.-mont.	0,20	0,20	0,20	0,20
DS 535-0					
ID	Kontrol af relæ på prøvebænk (demo.)	0,10	0,10	0,10	0,10
	<u>Tillægstider.</u>				
	Kommutator afdrejes	0,25	0,25	0,25	0,25
	Tændspole udsk.	0,50	0,50	0,50	0,50

NO.	E L E K T R I S K - A N L E G. Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
	<u>Signalhorn.</u>				
DS 571-1 ID	Horn (1 stk.) demo.-mont.	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 571-0 ID	Horn i vogn just. (alle)	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 571-3 ID	Horn efterses og just (1 stk.)	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 571-4 ID	Holder for horn demo.-mont.	0,15	0,15	0,15	0,15
	<u>Forlygter, afviserblink, andre lygter.</u>				
DS 575-1 ID	Blinklygte trompet (1stk.) bageste demo.-mont.	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 575-4 ID	Fatning eller pære bageste demo.-mont.	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 575-7 ID	Blinker forreste (1 stk.) eller pære udsk.	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 541-0 ID	Kontrol af lys (incl. blinklys) samt just. af forlys med lygteindstillingsapparat.	DJ 0,20	DX 0,20	0,20	0,20
DS 541-1 ID	Forlygteindsats (1 stk.) demo.-mont. (ikke just.)	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 541-11- 0 ID	Forlygteindsats (2 stk.) demo.-mont. med just. ikke aut. regulering	0,45	0,45	0,45	0,45
DS 541-2 ID	Forlygte adskilles + samles (1 stk.)	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 541-14 ID	Forlygtepære eller ladekontrollampe udsk.	0,10	0,10	0,10	0,10
541-3 ID	Forlygteglas udsk. (1stk.)	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 541-4 ID	Fjernlyskontrollampe udsk.	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 544-1 ID	Baglygte (komplet 1 stk.) demo.-mont.	0,25	0,25	0,25	0,25

NO.	ELEKTRISK - ANLÆG. Operation.	DV DJ DL	DX DY	DS	ID
DS 544-11 ID	Baglygter (komplet 2 stk.) demo.-mont.	0,40	0,40	0,40	0,40
DS 544-14 ID	Pære for stop- eller baglys udsk.	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 544-17 ID	Glas for baglygte (1stk.) udsk.	0,10	0,10	0,10	0,10
	<u>Vinduesvisker og vasker.</u>				
DS 561-1 ID	Vinduesviskermotor demo.-mont.	0,20	0,20	0,20	0,20
DS 561-3 ID	Vinduesviskermotor repareres	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 561-13 ID	Viskeraksler gøres gangbar	0,35	0,35	0,35	0,35
DS 565-1 ID	Viskertrækstænger komplet demo.-mont.	1,75	1,75	1,75	1,50
DS 565-4 ID	Viskerblad (1 stk.) udsk.	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 565-44 ID	Viskerblade (2 stk.) udsk.	0,15	0,15	0,15	0,15
DS 565-0 ID	Viskerblade just.	0,10	0,10	0,10	0,10
DS 564-1 ID	Vaskerpumpe demo.-mont.			0,10	0,10
DS 564-4 ID	Beholder for vasker demo.-mont.			0,20	0,20
DS 564-7 ID	Slange for vaskeranlæg udsk.			0,05	0,05
DS 564-11 ID	Vaskerdyser demo.-mont. incl. just.	0,20	0,20	0,20	0,20
DS 564-00 ID	Vaskerdyser just.	0,10	0,10	0,10	0,10
	<u>Instrumenter.</u>				
DS 521-1a	Instrumenttavle demo.-mont.			0,50	0,50
DS 521-11	Benzinur udsk. (instrumenttavle demo.)			0,10	0,10

NO.	ELEKTRISKE - ANLÆG. Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
DS 521-14	Pære for instrumentbelysning udsk.			0,10	0,10
DS 522-3	Lyskontakt udsk. <u>Tillægstid.</u> Speedometerkabel udsk.			0,30	0,30
DS 522-4	Afviserkontakt demo.-mont.			0,20	0,20
DS 522-0	Afviserkontakt, kontroll. og just. incl. demo.-mont.			0,25	0,25
DS 522-11	Viserkontakt demo.-mont.			0,40	0,40
DS 522-14	Kontakt for indv. belysning demo.-mont.			0,15	0,15
DS 545-1	Pære (1 stk.) for indv. belysning på midterstolpe udsk.	0,10	0,10	0,10	0,10
	Pallas			0,25	
DS 545-12	Lampe for indv. belysning på midterstolpe udsk.	0,25	0,25	0,25	0,25
DS 545-17	Kontakt for bagagerumslys udsk.			0,10	0,10
DS 545-7	Pære for bagagerumslampe udsk.			0,10	0,10
DS 545-4	Bagagerumslampe demo.-mont.			0,25	0,25
DS 545-0	Bagagerumslampe just.			0,10	0,10
DS 545-14	Dørkontakt demo.-mont.			0,10	0,10
DS 512-1	Stik for håndlampe udsk.			0,10	0,10
DS 652-2	Askebæger udsk.			0,05	0,05
DS 651-4	Handskerum med klap demo.-mont.			0,40	0,40
DS 822-1	Instrumentbræt overdel demo.-mont.			0,70	0,70
DS 822-4	Instrumentbræt underdel demo.-mont.			0,55	0,55
	Ledninger til forlygte udsk.	DJ 0,70	SX 0,70		
DS 511-1	Forreste ledningsbundet komplet udsk.			2,90	2,75
DS 511-4	Bageste ledningsbundet komplet udsk.			1,50	1,50
DS 564-11 ID	Blæsermotor demo.-mont. (ny model)	1,00	1,00	1,00	1,00
DS 564-3	Blæsermotor repareres (demo.)	0,50	0,50	0,50	0,50
DS 500-1	Demont. af komplet forreste elektrisk anlæg for udsk. af chassisrammekasse	2,15	2,15	2,15	2,15

NO.	ELEKTRISK - ANLÆG. Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
DS 500-11-0	Mont. af komplet forreste elektrisk anlæg efter udsk. af chassisrammekasse.	5,10	5,10	5,10	5,10
DS 511-1-11-0	Demont.-mont. af komplet forreste elektrisk anlæg ved udsk. af chassisrammekasse	7,20	7,20	7,20	7,20
DS 500-7	Demont. af komplet elektrisk anlæg ved udsk. af forreste chassisrammekasse	3,30	3,30	3,30	3,30
DS 500-77-0	Mont. af komplet elektrisk anlæg ved udsk. af forreste chassisrammekasse	8,25	8,25	8,25	8,25
DS 500-7-77-0	Demo.-mont. af komplet elektrisk anlæg ved udsk. af karrosseri.	11,55	11,55	11,55	11,55
	<u>Tillægstider.</u>				
	Forlygtepære udsk.			0,10	0,10
	Pære for parkeringslygte udsk.			0,10	0,10
	Pære for forblink udsk.			0,15	0,15
	Pære for bagblink udsk.			0,10	0,10
	Pære for stop- og baglygte udsk.			0,10	0,10
	Pære for indv. belysning udsk.			0,10	0,10
	Pære for instrumentbrætlys udsk.			0,10	0,25
	Pære for bagagerumslys udsk.			0,10	0,10
	Pære for ladekontrollampe udsk.			0,10	0,10

NO.	K A R R O S S E R I. Operation.	DV	DX DY	DS	ID
		DJ DL			
DS 615-4-44 ID	Demo.-mont. af bageste kofanger (for udsk.)	0,55	0,55	0,75	0,70
DS 615-2a-22a	Kofanger underdel udsk. (kofanger demo.)	0,70	0,70	0,90	0,85
DS 615-5a-55a	Kofangerunderdel med stiver udsk. (kofanger demo.)			1,00	0,95
DS 615-8a 88a	Kofangeroverdel udsk. (kofanger demo.)	0,23	0,23	0,40	0,40
DS 961-4-44 ID	Frontrude udsk. (incl. knust glas)			2,15	2,15
DS 961-5-55 ID	Gummipakning for frontrude udsk. Tillæg for triplex			1,30 0,30	1,30 0,30
DS 961-7-77 ID	UDsk. af dørrude incl. just.			1,10	1,10
DS 851-1-11 ID	Forskærm demo.-mont. (ikke lygtejust.) Forskærm udsk.	1,40	1,40	0,55 1,40	0,55 1,40
DS 852-1-11 ID	Motorhjælm demo.-mont. (for udsk.)			1,15	1,15
DS 852-4-44	Motorhjælm demo.-mont. (for opret.)			0,85	0,85
DS 852-2-22	Motorhjælm adskilles og samles (demo.)			1,65	1,65
DS 841-1-11	Fordør demo.-mont.			0,45	0,45
DS 842-1-11 ID	Bagdør demo.-mont.			0,50	0,50
DS 615-11a	Demo.-mont. af forreste kofanger			0,80	0,80
DS 615-2-22 ID	Kofangerhalvdel nederste udsk. (demo.-kofanger.)			0,65	0,65
DS 615-5-55 ID	Kofangerhalvdel nederste med stiver udsk. (demo. kofanger)			0,80	0,80
DS 615-8-88 ID	Kofangeroverdel udsk. (demo.- kofanger)			0,65	0,65

NO.

KARROSSERI.
Operation.

DV
DJ
DL

DX
DY

DS

ID

Tillægstid.

	Nummerpladeholder udsk.			0,10	0,10
ID DS 615	Nummerpladeholder udsk. incl. demo.- mont. af kofanger			1,10	1,10
DS 844-1-11 ID	Bagagerumsklap demo.-mont.	0,42	0,45	0,45	
DS 844-5-55 ID	Bagagerumsklap adskilles + samles (demo.)	0,90	0,90	0,90	Pallas 0,90
DS 825-4-44 ID	Tag demo.+ mont.		3,70	3,70	
DS 841-2 ID	Dør for eller bag adskilles (demo.) Pallas			0,90 1,70	0,90
DS 841-22 ID	Dør for eller bag samles (demo.) Pallas			1,20 1,95	1,20
	Tillæg for udsk. af rude DS/ID 841-22		0,25	0,25	